

Features	Parameter	Description
用紙種類	-md Plain	普通紙(厚め)
	-md Thin	普通紙
	-md Thick	厚紙
	-md Thicker	超厚紙
	-md BOND	ボンド紙
	-md Recycled	再生紙
	-md Env	封筒
	-md EnvThin	封筒 (薄め)
	-md EnvThick	封筒 (厚め)
	-md PostCard	ハガキ
	-md Label	ラベル紙
解像度	-reso Normal	600*600dpi
	-reso Fine	2400dpi class
用紙サイズ	-pt A4	A4
	-pt Letter	Letter
	-pt Legal	Legal
	-pt Executive	Executive
	-pt A5	A5
	-pt PRA5Rotated	A5 Long Edge
	-pt A6	A6
	-pt B5	ISO B5
	-pt B6	ISO B6
	-pt JISB5	JIS B5
	-pt JISB6	JIS B6
	-pt EnvDL	DL Envelope
	-pt EnvC5	C5 Envelope
	-pt Env10	#10 Envelope
	-pt EnvMonarch	Monarch Envelope
	-pt Br3x5	3 inch x 5 inch
	-pt BrA4Long	A4Long
	-pt FanFoldGermanLegal	Folio
	-pt EnvPRC5Rotated	prc5 Envelope
	-pt PostCard	Hagaki
	-pt EnvYou4	Envelope #4
-pt EnvChou3	Envelope MAX	
給紙元	-inslot AutoSelect	自動設定
	-inslot Tray1	トレイ1
	-inslot Manual	手動設定
白黒/カラー	-corm Auto	カラー/モノクロ自動切換
	-corm Color	カラー
	-corm Mono	モノクロ
カラーマッピング	-cm Normal	Normal
	-cm Vivid	Vivid
	-cm None	None
黒強調印刷	-ce OFF	オフ
	-ce ON	オン

Features	Parameter	Description
輝度	-brit [-20 ~ +20]	
コントラスト	-cont [-20 ~ +20]	
色調(赤)	-red [-20 ~ +20]	
色調(緑)	-green [-20 ~ +20]	
色調(青)	-blue [-20 ~ +20]	
彩度	-satu [-20 ~ +20]	
グレー調整	-gray OFF	オフ
	-gray ON	オン
トナーセーブモード	-ts OFF	オフ
	-ts ON	オン
印刷出力を改善	-output OFF	オフ
	-output BRLessPaperCurl	用紙カールを減らす
	-output BRFixIntensity	トナ一定着を改善